



MICRO

**INSTALAÇÃO:**

1. ABRIR O COMPARTIMENTO DAS PILHAS E COLOQUE 2 BATERIAS 1.5V ALCALINAS (TIPO AA UM-3).
2. SEGURE O PROGRAMADOR E MANUALMENTE ENROSQUE A LIGAÇÃO A TORNEIRA. (NAO UTILIZAR FERRAMENTAS).
3. COLOQUE O SELECTOR DE FREQUENCIA E DE DURAÇÃO DE REGA.
4. TOME NOTA DOS DADOS.
5. EM QUALQUER MOMENTO PODE USAR A FUNÇÃO MANUAL " ON/OFF". MAS RECORDE-SE QUANDO TERMINAR RECOLOCAR O SELECTOR NA POSIÇÃO ANTERIOR.
6. DEPOIS DE INSTALAR AS PILHAS TESTE O PROGRAMADOR UTILIZANDO A FUNÇÃO MANUAL ON/ OFF. DEVE OUVIR O SOM DO MOTOR.
7. SE NAO OUVIR O SOM VERIFIQUE AS PILHAS PARA CONFIRMAR SE ESTAO BEM INSTALADAS.
8. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO ENTRE 5°C Y 55°C. É RECOMENDÁVEL RETIRAR O PROGRAMADOR DA TORNEIRA NO INVERNO E NO VERAO PROTEGE-LO DO SOL.

**FREQUENCIA:**

1,2,3,4,6,8,12,24,48,72 HORAS OU 1 VEZ POR SEMANA.

**TEMPO DE REGA:**

1,3,5,10,15,20,30,60,90 OU 120 MINUTOS.

**POR EXEMPLO:**

TODAS AS MANHAS AS 6:00 E TARDES AS 6:00 POR 10 MINUTOS.:  
PRIMERO DIA AS 6:00 AM OU 6:00 PM, COLOQUE O SELECTOR DE FREQUENCIA DE REGA NAS 12 E O SELECTOR DE TEMPO DE REGA NOS 10. DEPOIS DE 12HORAS, O PROGRAMADOR SE LIGARÁ AUTOMÁTICAMENTE E COMEÇARÁ A REGAR. 10 MINUTOS DEPOIS SE DESLIGARÁ AUTOMÁTICAMENTE . REGARÁ CADA DIA AS 6:00 AM E 6:00 PM.

**POR EXEMPLO:**

REGAR TODAS AS MANHAS AS 8:00 POR 20 MINUTOS:  
NO PRIMERO DIA AS 8:00 AM, COLOQUE O SELECTOR DE FREQUENCIA DE REGA NAS 24 E O SELECTOR DE TEMPO DE REGA NOS 20. NO DIA SEGUINTE AS 7:00 AM, O PROGRAMADOR SE LIGARÁ AUTOMÁTICAMENTE E COMEÇARÁ A REGAR. 20 MINUTOS DEPOIS SE DESLIGARÁ. REGARÁ CADA DIA AS 8:00 AM POR 20 MINUTOS.

**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

SE NAO CORRER ÁGUA:

1. A TORNEIRA TEM DE ESTAR ABERTA.
2. AS PILHAS ESTAO DESCARREGADAS.
3. VERIFIQUE SE OS SELECTORES ESTAO CORRECTOS.
4. A FREQUENCIA DE REGA TEM DE SER MAYOR QUE O TEMPO DE REGA.
6. SE O PROGRAMADOR CONTINUAR SEM FUNCIONAR, CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Programador de torneira C4009

**DADOS TECNICOS**

PRESSAO DE ÁGUA : MAX. 150 PSI (10 BAR).  
TEMPERATURA MAX: 55 °C  
PILHAS : 2 x 1.5V ALCALINA (AA).  
QUANDO A BATERIA ESTÁ FRACA,  
A VÁLVULA FECHA-SE AUTOMATICAMENTE.

ATENÇÃO: UTILIZAR APENAS COM ÁGUA FRIA.



- ① LIGAÇÃO A TORNEIRA 3/4"
- ② SELECTOR MANUAL ON/OFF
- ③ SELECTOR DE FREQUENCIA DE REGA
- ④ SELECTOR DE TEMPO DE REGA
- ⑤ COMPARTIMENTO DE PILHAS
- ⑥ LIGAÇÃO PARA MANGUEIRA

**ANOTAÇÃO OS DADOS DE SEUS PROGRAMAS QUI:**

DATA DE AJUSTE E HORA	FREQUENCIA	DURAÇÃO DA REGA
/ / :		
/ / :		
/ / :		

